

TOIMINTASELOSTUS

Oviverhophaltimen puhallinnopeus valitaan Comfort-säätimestä (3 nopeutta). Puhallin voidaan myös sammuttaa kokonaan esimerkiksi kesäkauden ajaksi.

1. Ilmasulkukäyttö

Oviverhophallin käynnistyy ovirajakytkimen tilatiedosta säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Puhallin sammuu säätimeen asetetun viiveen jälkeen.

2. Lämmityskäyttö

Tätä säätötapaa ei käytetä lämmityskäytössä.

3. Ulkoinen ohjaus

Oviverhophaltimelle voidaan antaa käyntilupa ulkoisesta järjestelmästä potentiaalivapaana kärkitietona.

4. Hälytykset

Laitteen vikatilanteessa saadaan vikailmoitus säätimen näytölle. Lisäksi vikatieto saadaan potentiaalivapaana kärkitietona, tai väylän kautta ulkoiseen järjestelmään.

LAITELUETTELO

Määrä	JÄRJESTELMÄ	TUNNUS	NUMERO	LAITE	TÄRKENNE	HÄLYTYSRAJAT	HÄL.VIIVEET	HÄL.LUOKKA	TEKN1	TEKN2	TEKN3	TEKN4	HANKINTA	ASENNUS	HUOMAUTUKSET
1	OVK01	GS	31	Ovikytin					12V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK01	HC	01	Comfort-säädin	Kosketusnäyttö				3-puhallinnopeutta		Modbus RTU		PU	SU	Lisävaruste
1	OVK01	KF	01	Oviverhophallin					230V	Ei lämmityspatteria			PU	PU/SU	
1	OVK01	TE	31	Lämpötila-anturi	Huone								PU	SU	Lisävaruste
1	OVK02	GS	31	Ovikytin					12V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK02	KF	01	Oviverhophallin					230V	Ei lämmityspatteria			PU	PU/SU	
1	OVK02	TS	31	Termostaatti					ON/OFF				PU	SU	Lisävaruste