



Pikaohje: ATR 142 malleihin.

Ohjelmointi:

- paina FNC painiketta kunnes näytössä lukee PASS, syötä salasana 1234 käyttäen nuolinäppäimiä ja hyväksy aina SET painikkeella.
- tämän jälkeen näytön ylärivillä näkyy parametrit, hae muutettava parametri nuoli näppäimiä käyttämällä.
- kun haluttu/muutettava parametri on näytössä, paina SET painiketta (yhtäjaksoisesti) ja muuta haluttu arvo (alarivillä) nuoli näppäimillä.
- kun kaikki muutettavat parametrit on muutettu, poistu valikosta painamalla FNC tai odota n. 30 sek ja säädin palaa perustilaan.
- perustilassa voit suoraan muuttaa alarivillä näkyvää asetuspistettä nuolinäppäimin haluttuun arvoon, mikäli käytössä useampi asetusarvo pääset niihin SET painikkeella.