

**WPM**

## Pikaohje

Loppukäyttäjälle

Suomi



# Lämpöpumppusäädin

Matala-, Keski- ja Korkealämpötila lämpöpumput  
Lämmitys-, käyttövesi- ja jäähdytys

**onninen**

# Pikaohje

## 1. Painikkeiden selitykset

Lämpöpumppusäädintä käytetään 6 painikkeella:



Lyhyt painallus

"Modus" painikkeella valitaan lämpöpumpun toimintatila:  
Symboli näytön oikeassa yläkulmassa ilmaisee tämän hetkisen toimintatilan:

| Symboli | Toimintatila   | Selitys                                                                                                                                     |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Talvi-tila     | Lämpöpumppu toimii lämmitystoiminnolla                                                                                                      |
|         | Loma-tila      | Lämmitysverkon lämpötilan lasku ja käyttöveden lämmitys estetty (päivinä); [Ylläpitolämmitys]                                               |
|         | Juhla-tila     | Ohjelmoidun lämpötilanlaskun ohitus (tunteina)                                                                                              |
|         | 2. lämmönlähde | Lämpöpumpun käynti estetty;<br>Lämmitysverkko ja käyttövesi lämmitetään sekundääri lämmönlähteellä (esim. öljykattila) tai sähkövastuksilla |
|         | Kesä-tila      | Käyttöveden ja uima-altaan lämmitys käytössä;<br>Lämmitysverkon lämmitys estetty                                                            |
|         | Jäähdytys      | Jäähdytystoiminto ei ole käytettävissä kaikissa laitemalleissa                                                                              |
|         | Auto           | Laite vaihtaa toimintatilaa Talvi - Kesä - Jäähdytys automaattisesti ulkoilman lämpötilan perusteella                                       |

Valittu toimintatila näytetään näytössä tekstinä. Laite vaihtaa valitulle toimintatilalle noin 10 sekunnin kuluttua valinnan tekemisen jälkeen.



Pidä painettuna  
2 sekunnin ajan

Pääsy Asetukset-valikkoon.



Lyhyt painallus

Paluu edelliselle valikkotasolle.

Pidä painettuna  
3 sekunnin ajan

Paluu Perusnäyttöön.

Pidä painettuna  
5 sekunnin ajan

Näppäinlukituksen aktivointi ja deaktivointi.



Lyhyt painallus

[Enter] Uuden asetuksen vahvistaminen.



Lyhyt painallus

[Ylös] Yksi painallus nostaa asetuslämpötilaa 1 °C.  
Kursori liikkuu oikealle.



Lyhyt painallus

[Alas] Yksi painallus laskee asetuslämpötilaa 1 °C.  
Kursori liikkuu vasemmalle.

## 2. Asetus-valikot (Settings)

Lämpöpumpun asetusten muuttaminen:



Pidä painettuna  
2 sekunnin ajan

Pääsy Asetukset -valikkoon.



Lyhyt painallus

[Enter] Pääsy valittuun alavalikkoon.



Lyhyt painallus

Liikkuminen valikossa.



Pidä painettuna  
1 sekunnin ajan

Paluu edelliselle valikkotasolle.

**Huomio:** Tämä Pikaohje ei korvaa täydellisiä käyttöohjeita, jotka on ladattavissa verkkosivuiltamme.

# Pikaohje

## 3. Käyttöveden tuottaminen

### Käyttöveden asetustilanteen asetus ja Käyttövedentuoton esto:

|                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Pidä painettuna<br/>2 sekunnin ajan</i> | Pääsy Asetukset -valikkoon.                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Enter] Pääsy valittuun alavalikkoon.                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Alas] Paina kunnes pääset alavalikon <i>Domestic hot water (Käyttövesi)</i> kohdalle.                                                                                                                                                                      |
|    | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Enter] Pääsy <i>Domestic hot water (Käyttövesi)</i> -alavalikkoon.                                                                                                                                                                                         |
|    | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Enter] Pääsy <i>Hot water set temperature (Käyttöveden asetustilanteen)</i> -parametriin.                                                                                                                                                                  |
|    | <i>Lyhyt painallus</i>                     | Aseta haluamasi käyttöveden asetustilanteen [Ylös] ja [Alas] painikkeilla.                                                                                                                                                                                  |
|   | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Enter] Uuden asetusarvon vahvistus.                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Alas] Paina kunnes pääset parametrin <i>Hot water block (Käyttöveden esto)</i> kohdalle.                                                                                                                                                                   |
|  | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Enter] Pääsy <i>Hot water block (Käyttöveden esto)</i> -parametriin.                                                                                                                                                                                       |
|  | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Enter] Pääsy <i>Hot water block (Käyttöveden esto)</i> -toiminnon aloitusaikaan.                                                                                                                                                                           |
|  | <i>Lyhyt painallus</i>                     | Aseta haluamasi asetusarvo [Ylös] ja [Alas] painikkeilla.                                                                                                                                                                                                   |
|  | <i>Lyhyt painallus<br/>toistuvasti</i>     | [Enter] Mene asetuksesta seuraavaan kunnes kursori vilkkuu oikeassa yläkulmassa.<br><b>Esimerkki:</b> Time 1: 06:00-22:00 estää käyttöveden tuottamisen aikavälillä 6:00 - 22:00.                                                                           |
|  | <i>Lyhyt painallus</i>                     | [Alas] Paina kunnes pääset kohtaan <i>Hot water block Mon-Sun (Käyttöveden esto Ma-Su)</i> .                                                                                                                                                                |
|  | <i>Lyhyt painallus<br/>repeatedly</i>      | [Enter] Yksittäisten viikonpäivien välillä liikkuminen välillä Maanantai - Sunnuntai.                                                                                                                                                                       |
|  | <i>Lyhyt painallus</i>                     | Valitse kullekin viikonpäivälle yksi tai molemmat Estojaksot ja vahvista valinta [Enter] painikkeella:                                                                                                                                                      |
|  | <i>Lyhyt painallus</i>                     | N: Ei aktiivisia Estojaksot<br>Z1: [Time 1] Estojakso aktiivinen<br>Z2: [Time 2] Estojakso aktiivinen<br>J: [Time 1] ja [Time 2] Estojaksot aktiivisina<br><b>Esimerkki:</b> SAT: N ja SUN: N - Käyttöveden esti -toiminto ei ole käytössä viikonloppuisin. |

### Paluu Perusnäyttöön ja miten toimia jos asetusten tekemisessä on ongelmia:

|                                                                                    |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | <i>Pidä painettuna<br/>3 sekunnin ajan</i> | Paluu Perusnäyttöön. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|

MAAHANTUOJA

# onninen

Onninen Oy | PL 1 | 00016 KESKO