

# Linjasäätöventtiilien esisäätöarvojen muunnostaulukko

1,02	1,8	2,0	2,5	3,4	4,0	6,0	6,5	8,0	11,5	14,0	16,3	26,0	35,3	29	52	55	63	68	77	80	85	###	132	141	185	190	249	294	367	400	420	Kv-arvo/Dn koko	Venttiili			
	0,5	0,6	0,7	1,0	1,2	1,8	2,0	2,3	2,7	2,8	3,0	3,5	4,0	3,7	5,0	5,2	5,7	6,0	7,0	7,4	8,0													65	STAF*	
		0,5	0,6	0,9	1,0	1,5	1,6	2,0	2,6	3,0	3,2	3,8	4,3	4,0	4,9	5,0	5,3	5,5	5,9	6,0	6,2	8,0												80		
			0,5	0,6	0,7	1,0	1,1	1,3	2,0	2,3	2,5	3,0	3,3	3,1	3,7	3,8	4,0	4,1	4,4	4,5	4,6	5,6	6,0	6,3	7,8	8,0								100		
					0,6	0,6	0,8	1,1	1,4	1,6	2,4	3,0	2,6	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	3,9	4,0	4,6	4,8	5,0	5,8	5,9	7,0	7,9							125		
						0,5	0,6	1,0	1,1	1,2	1,6	1,9	1,7	2,2	2,3	2,5	2,5	2,7	2,7	2,8	3,3	3,5	3,6	4,2	4,3	5,1	5,7	7,0	7,7	8				150		
0,5	0,8	0,9	1,0	1,4	1,6	2,3	2,5	2,9	3,5	3,7	3,8	4,3	4,8	4,5	5,7	5,9	6,3	6,6	7,2	7,5	8,0														65-2	STAF
			0,5	0,8	0,9	1,4	1,6	1,9	2,5	2,9	3,1	3,8	4,2	4,0	4,8	4,9	5,2	5,4	5,8	5,9	6,2	7,8													80	
				0,6	0,7	1,1	1,1	1,4	2,0	2,3	2,5	3,0	3,3	3,1	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	5,5	5,9	6,2	8,0										100	
						0,5	0,6	0,7	1,1	1,3	1,6	2,3	2,9	2,5	3,4	3,6	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,5	4,7	4,9	5,8	5,9	6,9	8,0							125	
						0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,6	1,8	1,7	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	3,4	3,6	3,6	4,1	4,2	5,0	5,7	7,3	8,0					150	