

# OPAL PIKKUPAKKI VIKAVIRTASUOJALLA JA 4:LLÄ IP44 PISTORASIALLA

## Tuote nro: E124504

Pikkupakkiin kytket kätevästi sähkötyökalut ja muut sähkölaitteet niin puutarhassa kuin autotallissa. Pikkupakissa oleva vikavirtasuoja katkaisee automaattisesti virran havaitessaan vian pikkupakkiin kytketyssä sähkölaitteessa, estäen täten sähköiskun vaaran.

## OHJEET:

1. Toiminnan testaus
  - a. Paina Testi painiketta kaitkaistaksesi virran. Indikaattori on OFF-tilassa.
  - b. Paina Reset painiketta kytkeäksesi vikavirtasuojatoiminnon päälle. Indikaattorin valo vaihtuu punaiseksi. Mikäli näin ei käy, odota 6 sekuntia ennen kuin painat uudelleen Reset painiketta. Toista kunnes Indikaattori vaihtuu punaiseksi. Mikäli Indikaattorin valo ei vaihdu punaiseksi useiden yritysten jälkeen, älä käytä laitetta, vaan ota yhteyttä kauppaan josta ostit laitteen
  - c. Älä pidä Testi painiketta alhaalla sekuntia kauempaa.
2. Kytkeä:
  - a. Ennen kuin kytket "Pikkupakkiin" laitteen/laitteet, varmista, että kaikki laitteet ovat pois päältä.
  - b. Kytke laite/laitteet "Pikkupakin" pistorasioihin/pistorasioihin, tämän jälkeen kytke "Pikkupakkin" pistotulppa pistorasiaan.
  - c. Suorita toiminto testaus. Paina Reset painiketta kytkeäksesi vikavirtasuojatoiminnon. Varmista, että Indikaattori on päällä.
  - d. Kytke laite/laitteet päälle.
  - e. Vikavirtasuojatoiminto katkaisee automaattisesti virran havaitessaan vian Pikkupakkiin kytketyssä sähkölaitteessa.
3. Kun Indikaattori on OFF-tilassa, vikavirtasuojatoiminto on pois päältä ilmoittaen, että Pikkupakkiin kytketty laite on viallinen tai vikavirtasuojatoiminto on Testi tilassa.

## KUVAUS:



## **VAROITUS:**

1. HUOMIO! Tee vikavirtasuojatoiminnon testaus **joka kerta** ennen käyttöä. Mikäli vikavirtasuojatoiminto ei kytkeydy päälle, älä käytä laitetta, vaan ota yhteyttä kauppaan josta ostit laitteen.
2. Noudata yleistä varovaisuutta käyttäessäsi sähkölaitteita.
3. Huomioi, että Pikkupakkiin kytkemäsi laitteet eivät ylitä alla mainittuja jännite ja taajuus ohjearvoja

## **TEKNISET TIEDOT:**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Tehoarvot:          | 230V~ 16A, 50Hz, Max.3680W    |
| 2. Katkaisu virta:     | 30mA                          |
| 3. Katkaisu aika:      | <30mS                         |
| 4. Toiminta lämpötila: | -25°C to 40°C                 |
| 5. Suojaus luokka:     | IP 44                         |
| 6. Kumikaapeli:        | H07RN-F, 3G1.5mm <sup>2</sup> |



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Direktiivi 2002/96/CE. Tämä koskee tällä symbolilla merkittyä laitetta. Tätä tuotetta ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

## **Valmistuttaja :**

Onninen Oy puh: +358 204 85 5111