

Water leak alarm 2 Pac

Vesivuotohälytin

Vattenläckage larm

CAM612



Introduction / Esittely / Introduktion

- (EN)** This water leak alarm is a one-time use spot detector with a non-replaceable built-in battery. Place the Water Alarm in any potential flood spot – such as next to washing machines, sinks, water heaters, bathrooms, basements, boats, sump pumps, garages, etc. -- and the water alarm will let you know when and if you have a leak. No buttons to push, no complicated programming, no batteries to insert. Just place it and forget it!.
- (Fin)** Tämä vesivuotohälytin on kertakäyttöinen pisteilmaisin, jossa on ei-vaihdettava sisäänrakennettu paristo. Aseta vuotohälytin mihin tahansa mahdolliseen vuotokohtaan – kuten pesukoneen, tiskialtaan, kuumavesivaraajan läheisyyteen, kylpyhuoneeseen, kellariin, veneeseen, uppopumpun lähelle, autotalliin jne - ja olet tietoinen vesivuodosta, kun tai jos sellainen tapahtuu. Ei painonappeja, ei monimutkaista ohjelmointia, ei kytkettäviä paristoja. Vain paikalleen sijoitus ja voit olla turvallisella mielellä.
- (SWE)** Detta vattenläckagealarm är en engångsdetektor med ett inbyggt batteri som är icke-utbytbart. Placera vattenläckagealarmet vid någon möjlig plats för översvämning – såsom bredvid tvättmaskin, handfat, varmvattenberedare, badrum, källare, båt, sump pump, garage osv. – och vattenalarmet låter dig veta när och om du har en läcka. Inga knappar att trycka, inga komplicerade programmeringar, inga batterier att sätta i. Placera ut den och glöm det!

Operating instructions / Käyttöohjeet / Bruksanvisningar

- (EN)**
1. Carefully remove the Water Alarm from the packaging handling the product from the top. Take care not to press on the bottom of the unit.
 2. the water leak alarm is ready for use once removed from the package and includes a non-replaceable built in battery.
 3. Place the Water Alarm on the floor in any potential water leak areas within your home. When the Water Alarm detects water, the Water Alarm sounds a very loud alarm. Since this is a one-time use detector, if the alarm triggers upon contact with water you'll need to disarm the Water Alarm by simply ripping out the mesh bottom of the unit. Once disarmed, the Water Alarm cannot be reused.
- (Fin)**
1. Poista vuotohälytin varovasti pakkauksesta pitäen siitä kiinni yläpuolelta. Varo painamasta laitteen pohjaa.
 2. Vuotohälytin on valmis käytettäväksi, kun se on poistettu pakkauksesta. Laitte sisältää pariston.
 3. Aseta vuotohälytin kotisi lattialle mahdolliseen vuotokohtaan. Kun vuotohälytin havaitsee vettä, kuuluu erittäin voimakas hälytysääni. Koska kyseessä on kertakäyttöinen hälytin, niin hälytyksen sattuessa sinun on pysäytettävä hälytys repimällä vuotohälyttimen pohjassa oleva verkko irti. Kun hälytys on kerran keskeytetty, laitetta ei voi enää käyttää uudelleen.
- (SWE)**
1. Ta vattenalarmet försiktigt ur förpackningen med hantering av produkten uppifrån. Var noga med att inte trycka på botten av enheten.
 2. vattenläckagealarmet är redo för användning när den avlägsnats från förpackningen och inkluderar ett inbyggt batteri som är icke-utbytbart.
 3. Placera vattenalarmet på golvet vid någon möjlig plats för vattenläcka i ditt hem. När vattenalarmet upptäcker vatten, hörs ett starkt larm från vattenalarmet. Om alarmet utlöses vid kontakt av vatten, behöver du desarmera vattenalarmet genom att dra ut mesh knappen på undersidan av enheten. Eftersom detta är en engångsdetektor kan vattenalarmet inte återanvändas när du har desarmerat den.