

## ASENNUS



Kiinnitä venttiili ruuveilla ja/tai niiteillä kanavaliitoksesta



tai ruuveilla kammiossa olevien niittien rei'istä.

Tuloilmaventtiili asennetaan seinäpinnalle halutulle korkeudelle, jopa hyvin lähelle kattopintaa. Venttiilin kaulus liitetään tuloilmakanavaan ja kiinnitetään joko niiteillä tai ruuveilla liitântäkauluksesta tai ruuveilla kammion pohjassa olevista kiinnitysrei'istä. Etulevy kiinnittyy runkoon jousivoimalla.

Suosittelava suojaetäisyys ennen tuloilmaventtiiliä on vähintään kolme kanavan läpimittaa (3xD).