

HUOLTO

Avaa hajottimen rei'itetty etulevy varovasti vetämällä.

Irrota säätömoduuli avaamalla liuskajouset.

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Paina säätömoduuli takaisin paikalleen niin, että liuskajouset lukittuvat.

Paina etulevy takaisin paikalleen niin, että liuskajouset lukittuvat.