

HUOLTO

Mittaa etulevyn ja yläkehysten välinen etäisyys, jotta samat tekniset ominaisuudet voidaan palauttaa puhdistuksen jälkeen.

Irrota hajottimen etulevy ja pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla.

Aseta etulevy takaisin paikalleen.