

HUOLTO

Pyyhi hajotin puhtaaksi kostealla liinalla.

Liitântälaatikkoa käytettäessä

Irrota hajotin liitântälaatikosta.

Irrota mittaus- ja säätömoduuli vetämällä varovasti akselistä (ei säätökarasta eikä mittausputkista).

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Asenna mittaus- ja säätömoduuli takaisin työntämällä akselistä, kunnes moduuli osuu rajoittimeen.

Asenna hajotin paikalleen.