

HUOLTO

Avaa hajottimen etulevy ja pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla.
Paina etulevy takaisin paikalleen niin, että kiinnitysjouset lukittuvat.

Liitântälaatikkoa käytettäessä

Avaa hajottimen etulevy.

Irrota mittaus- ja säätömoduuli vetämällä varovasti akselistä (ei säätökarasta eikä mittausputkista).

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Asenna mittaus- ja säätömoduuli takaisin työntämällä akselistä, kunnes moduuli osuu rajoittimeen.

Paina etulevy takaisin paikalleen niin, että kiinnitysjouset lukittuvat.