

# HUOLTO

Avaa tai irrota hajotin. Irrota mittaus- ja säätömoduuli vetämällä varovasti rungosta (ei säätökarasta eikä mittausputkista). Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Työnnä sen jälkeen mittaus- ja säätömoduuli takaisin liitântälaatikkoon rajoitintaan vasten rungosta kiinni pitämällä. Voit myös poistaa liitântälaatikon sisällä olevan pesunkestävän äänenvaimennusmateriaalin, jolloin voit puhdistaa laatikon sisäpuolelta. Äänenvaimennusmateriaali poistetaan avaamalla kiinnityshakaset, jotka suljetaan puhdistuksen jälkeen.

Sulje hajotin puhdistuksen jälkeen tai asenna se takaisin paikalleen.