

HUOLTO

Avaa hajotinosia ja irrota mittaus- ja säätömoduuli vetämällä varovasti akselista (ei säätökarasta eikä mittausputkista).

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Asenna mittaus- ja säätömoduuli takaisin työntämällä akselista, kunnes moduuli osuu rajoittimeen.

Aseta hajotinosia takaisin liitântälaatikkoon painamalla niin, että kiinnitysrousset lukittuvat.