

HUOLTO

Irrota etusäleikkö ja puhdista hajotin pyyhkimällä sitä kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Liitäntälaatikkoa käytettäessä

Irrota mittaus- ja säätömoduuli vetämällä varovasti akselista (ei säätökarasta eikä mittausputkista).

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Asenna mittaus- ja säätömoduuli takaisin työntämällä akselista, kunnes moduuli osuu rajoittimeen.