

DSC Power PC1616/ PC1864 v.4.5_ GS2060 v1.11 alkaen SMS

Kytkennät

- ✓ GS2060 kortin vasemman puoleisiin PWR+ /GND- liittimiin DSC:n keskuskortin BELL+ ja AUX – liittimistä.
- ✓ GS2060 yhdyskaapeli kytketään keskuskortin PC-link liittimeen.
- ✓ **HUOM: Yhdyskaapeli tulee kytkeä ristiin.**
- ✓ SIM-kortilta PIN koodi kysely pois

DSC keskuksen ohjelmointisektorit

[015] 1**4****	Puh.linjan valvonta poiskäytöstä, (7- OFF)
[301] DCAAFFFFF...	1. IP vastaanotin
[310] 1234FF	Asiakastunnus
[350] 04 04	SIA formaatti
[351]-[376] 1*****	Tapahtumien raportointi 1.numeroon esim.[367] 1 ON = kytkentätiedot
[382] ****5***	GPRS käytössä

Poistu ohjelmointilasta ##

GPRS-lähettimien ohjelmointisektorit sms-käyttöön, [*][8] 5555 [851]

kts. tarvittaessa lisää GS2060 ohjeesta

[009]	09	Kielikoodi Suomi
[999]	11 #	Odota n. 1min, GS2060 käynnistyy uudelleen
[851]		
[021]	1234FF	Asiakastunnus
[201]	00 00 00 12 34	Asiakastunnus
[311]	E35840123456	1. sms-puh.nro esim. E35840123456, näppäile *5*358...
[312]	E35840123456	2. sms-puh.nro esim. E35840123456, näppäile *5*358...
[313]	E35840123456	3. sms-puh.nro esim. E35840123456, näppäile *5*358...
jne. [318] asti.		
[203]	127 000 000 002	”Virtuaali IP”
[999]	55 # #	Uudelleenkäyn. pitää tehdä ohjelmoinnin lopuksi

Lisätietoja

T-Linkin resetointi tehdasasetuksiin

Lähettimen resetointi

[999] Lähettimen resetointi

Sektorissa voidaan käynnistää lähetin uudestaan muutosten jälkeen, tai palauttaa lähetin tehdasasetuksiin.

00: Tehdasasetukset. Palauttaa lähettimen tehdasasetuksiin.

55: Uudelleenkäynnistys. Käynnistää lähettimen uudestaan (vastaa samaa toimintoa kuin jännitekatko).