

Koodi 118-1919 = Snap-on kiinnitystarvikkeet

Alla olevan kuvan mukaiset kompressorin kiinnitystarvikkeet toimitetaan irtonaisena pussissa, jotta ne saadaan asennettua paikoilleen. Aluksi kumipuslat työnnetään kompressorin pohjalevyssä oleviin reikiin. Sitten kompressor laitetaan asennusalustalle, pikakiinnitystappi työnnetään asennusalustan ja kumipuslan läpi. Pirkka asetetaan kumipuslan päälle. Lopuksi kuvan oikeassa alareunassa oleva lukituslevy työnnetään pikakiinnitystappiin.



Tämä on vastaava kiinnitystapa, mutta toteutettu pultilla ja mutterilla

Stand the compressor on the base plate until it is fitted. This reduces the risk of oil coatings inside the connectors and associated brazing problems. Place the compressor on its side with the connectors pointing upwards and then fit

the rubber grommets and grommet sleeves on the base plate of the compressor. Do not turn the compressor upside down. Mount the compressor on the baseplate of the appliance.

