

Asennusohje:

Maanpäälliset KALVI 150-E ja 100-E palopostiasemat

PA-UE.fi

- Postin putkisto asennetaan raudoitettuun betonijalustaan (min. 500x500x200mm)

Postin alemman asennusjalustan harjateräkset jäävät valuun.

Huomio putkiston suoruus.

- Postin automaattisen tyhjennyksen toiminta edellyttää, että nousuputkessa oleva vesimäärä pääsee imeytymään maaperään. Imeytyminen varmistettava tarvittaessa salaojaputkella tai kivipesällä.
- Kaivanto täytettävä routimattomalla kiviaineksella.
- Maa eristetään putkiston ympäriltä min. 100mm vahvalla eristyksellä n.1m putkistosta ulospäin. Eristelevy tulee leikata tiiviisti nousuputken ja karaputken mukaisesti

150-E, Nousuputki D= 210mm, karaputki D=65mm

100-E, Nousuputki D= 160mm, karaputki D=65mm

Putkien väli keskeltä keskelle 220mm



- Putkiston asentamisen jälkeen postin kuori nostetaan paikalleen.

Kuori kiinnitetään putkiston välikanteen kolmella pultilla.

Kuoren helma peitetään pintamaalla/ päällysteellä.

