

Sadevesi- (SVK) ja perusvesikaivon (PVK) sekä teleskooppirengas asennusohje

Sadevesi- sekä perusvesikaivon asennus tulee suorittaa InfraRyl 2010 yleisten laatuvaatimusten sekä RIL 77-2013 ohjeiden mukaisesti.

Suurin sallittu asennussyvyys on 2 m vesijuoksusta maanpintaan mitattuna.

Teleskooppirengas on tarkoitettu Ø315 säätöputken kiinnittämiseksi Ø400 mm nousuputkeen. Nousuputki voidaan tarvittaessa lyhentää. Tällöin tiiveyden kannalta on tärkeää, että nousuputki katkaistaan suoraan. Nousuputki mitoitetetaan siten, että sen yläreuna jää 300-500 mm maanpinnan alapuolelle. Teleskooppirengas asennetaan nousuputken päälle ja kiinnitetään ruuveilla.

Säätöputki painetaan nousuputken sisälle ja säädetään kansiston korkeus maanpinnan tasolle. Asennuksen helpottamiseksi tulee käyttää hyväksyttyä liukuainetta. Lopuksi tehdään ohjeiden ja vaatimusten mukainen ympärystäyttö ja huolellinen tiivistys (InfraRyl 2010 yleiset laatuvaatimukset sekä RIL 77-2013 ohjeet).

