

Wavin in situ liittimen asennusohje



Poraa in situ liittimelle asennusreikä rasiaporalla. D110 liittimelle 127 mm, D160 liittimelle 177 mm, D200 liittimelle 228 mm.



Poista jäysteet esimerkiksi puukolla.



Työnnä in situ liittimen kumiosa paikalleen.



Kumi tulee ulottua noin 10 mm kaivon sisäpuolelle paksumpi reunus sisäpuolelle).



Kumitiiviste voi **jääda** tarvittaessa koholle kaivon ulkopinnasta.



Käsittele putkiosan pinta liukasteaineella.



Työnnä in situ liittimen putkiosa paikalleen.



Tarkista sisäpuolelta, että tiiviste asettuu kunnolla. Liitos on valmis. Muista käsitellä yhteen putkitiiviste liukuaineella.



Wavin in situ liitin soveltuu käytettäväksi sekä sileille että korrugoiduille muovipinnoille. Tiivisteiden sisälle painettava muhviosa tiivistää liitoksen täysin vesitiiviiksi. Muhviosan olake estää lisäliitoksen menemisen liian syvälle. Halutessa olakkeen voi poistaa.

Wavin in situ on helppo tapa tehdä lisäyhde varmasti.