

POLARIA ALLASKAAPIT CARINA, SC ALTAAT CARINA, SC

ALLASKAAPIN JA ALTAAN ASENNUS

ALLASKAAPIN ASENNUS:

Kiinnitä allaskaappi kaapin takaseinässä olevista kiinnitysaukoista kylpyhuoneen seinäpintaan mukana tulevilla asennusruuveilla ja kiinnitystulpilla.

Kiinnitä allaskaapin oven vedin kahdella kiinnitysruvilla kumpaankin oveen.

ALTAAN ASENNUS:

Aseta allas allaskaapin päälle ja merkitse altaan kiinnityskohdat seinään.

Kiinnitä allas seinään allaskaapin mukana tulevilla kiinnikkeillä.

Kiinnitä vesilukko poistoputkineen pesualtaaseen.

Posliinialtaan valmistusprosessista johtuen tuotteessa voi esiintyä enintään 5 mm toleranssieroja.

Poistoputki ja altaan seinäkiinnityssarja toimitetaan allaskaapin mukana.

HUOM! OTA KIINNITYKSESSÄ HUOMIOON SEINÄN MATERIAALI!

ALLASKAAPIN JA ALTAAN HUOLTO

Allaskaappi on rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus tavallisilla pesuaineilla riittää. Puhdistusta ei saa suorittaa hankausjauheella tai -nesteellä, sillä tuotteen maalipinta voi vaurioitua.

Altaat puhdistetaan neutraaleilla yleispesuaineilla ja siivoukseen tarkoitetuilla sienillä tai harjoilla. Altaiden puhdistukseen ei saa käyttää mitään hankaavia pesuaineita tai -välineitä. Älä altista tuotetta hapoille, ammoniakkia sisältäville viemärinpuhdistusaineille, hiusten värjäysaineille ja kloriinille. Puhdistuksessa voi käyttää esimerkiksi rautakaupoista löytyvää Clean & Shine puhdistus- ja hoitoainetta.

Polaria - allaskaapit

SC 400, SC 500, SC 550, SC 600

CARINA 500, CARINA 550, CARINA 600

Polaria - altaat

SC 400, SC 500, SC 550, SC 600

CARINA 500, CARINA 550, CARINA 600