

Käyttöohje:

1. Muotoile kitistä

tiivistyskohteeseen sopivan pituinen ja paksuinen pötkö. Esimerkiksi keittiön pesualtaan ja työtason välisessä tiivistyksessä sopiva määrä on koko tiivistyskohteen ympäri kulkeva pötkö, jonka paksuus on noin 0,5–1 cm. Käsienspesualtaan pohjaventtiiliä tiivistettäessä käytetään hieman ohuemmalta kittiä ja wc-istuinta tai viemäriputkea tiivistettäessä hieman paksummalti - riippuen kuitenkin aina sauman koosta. Puhdista hiekka ja muu lika saumattavasta kohdasta.

2. Käännä pesuallas tai pohjaventtiili ylösalaisin ja levitä kittiä siten, että pesuallas tai pohjaventtiili mahtuu juuri ja juuri kitin rajaaman alueen sisään. Paina pesuallas tai pohjaventtiili tiukasti kitin päälle. Poista ylimääräinen UNIGUM-kitti sormella tai leikkaa se pois mattoveitsellä.

3. WC-istuinta tai viemäriputkea tiivistettäessä saumattavaan kohtaan levitetään sopiva määrä UNIGUM-kittiä siten, että saumasta tulee yhtenäinen ja täysin ilmatiivis.

4. Pane yli jäänyt UNIGUM-kitti takaisin uudelleensuljettavaan pussiin.

