

10/2020

# Läsnäolotunnistin UNI



Tunnistimen anturi perustuu PIR-tekniikkaan ja koostuu neljästä PIR-anturista ja optimoidusta linssi-peilijärjestelmästä. Liikkuva henkilö havaitaan Fresnel-linsseillä ja tieto välitetään peilien kautta PIR-antureille.

Valoisuutta ja sammutusviivettä voidaan säätää potentiometreillä, jotka sijaitsevat irrotettavan sisustuskehysten takana. Tunnistimen kanssa voidaan käyttää IR-käsilähetintä 6843.

## Yleistä

- Säädettävä sammutusviive: n. 1 - 30 minuuttia tai pulssi
- Säätpotentiometrit edessä
- Asennus kojerasiaan tai pintarasiaan
- Sama muotoilu kuin KNX-tunnistimissa
- Läsnäolotunnistimen anturi sopii käytettäväksi e-contact tai slave ohjausyksiköiden kanssa
- Mahdollista kytkeä päälle/pois sivuohjaimella
- Tunnistus- ja tilan merkkivalo

## Asennusvaihtoehdot

- Uppoasennus (koje-/levyseinärasia)
- Pinta-asennus

## Kaapelityypit

- Kojeiden ruuviliittimet jäykille (ML) ja muutamalankainen (MK) johtimille.
- Sopiva kaapelin koko 2,5 mm<sup>2</sup>.
  - Jokaiseen liittimeen voi asentaa yksi tai kaksi johdinta.



Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
6813/30-24-500	26 200 60	Läsnäolotunnistin UNI	1/10
6813/24-102-500	26 200 61	Läsnäolotunnistimen anturi	1/10
6440/04 U-500	26 200 55	Ohjausyksikkö, e-contact, koje	1/10
6440/05 U-500	26 200 56	Ohjausyksikkö, slave	1/10
6883-24-500	26 200 62	Pintarasia läsnäolotunnistimelle	1/10
6843	26 193 13	IR-kaukosäädin	1/10