:hager



6LE004022A

Vector

(DE) Montageanleitung
(FR) Notice d'instructions
(GB) Mounting instructions
(NL) Montage instructie
(DK) Monteringsvejledning
(FI) Asennusohje
(NO) Montasjeanvisning
(SE) Monterings instruktioner
(IT) Istruzioni di montaggio
(ES) Instrucciones de montaje
(PT) Instruções de montagem
(CZ) Montážní návod
(BA) Uputstvo za montažu
(HR) Upute za montažu
(HU) Szerelési útmutató
(LT) Montavimo instrukcija
(LV) Montāžas instrukcija
(PL) Instrukcja montażowa
(RO) Intructiuni de montare
(SK) Návod na montáž
(RU) Инструкция по монтажу
(BG) Инструкции за монтаж
(GR) Οδηγίες χώνευσης
(SI) Navodilo za montažo
(EE) Paigaldusjuhised
(IS) Leiðbeiningar
(AR) دليل التركيب





	VE103	VE106	VE110	VE112	VE212	VE312	VE412	VE118	VE218	VE318
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	3	3	8	8	8	8	8	8	8
				2	2	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	2	3	4	1	2	3
	1	1	1	1	2	3	4	1	2	3
				1	1	1	1	1	1	1












15 mm
1
180°
2










Vector II
Vector II


2
1
Ø 1,5mm




1
1~3 mm
3
2


hager








15 mm
1
2
180°








:hager


:hager


Vector II
Vector II


1
2


:hager
clac!


2
1
Ø 1,5mm


:hager
Vector II
Vector II
IEC/EN 61439-3