



ASENNUSOHJE IWM-LR3 ja IWM-LR4 MODUULEILLE

IWM-LR3-moduuli voidaan asentaa CPR-I, GMB-I sekä GMDM-I-vesimittareihin.

IWM-LR4-moduuli voidaan asentaa WDE-K50 vesimittareihin. Jos LR4-moduuli asennetaan isompaan WDE-K50 vesimittariin kuin DN125, täytyy siihen ohjelmoida K-arvo uudelleen. Kysy tarkemmat ohjeet Koka Oy:n teknisestä tuesta.

HUOM! LR3- JA LR4-MODUULI TARVITSEE VOIMASSAOLEVAN LIITTYMÄN TOIMIAKSEEN! OTA YHTEYS KOKA OY TAI DIGITA OY JOS TARVITSETTE LISÄTIETOJA ASIASTA.

Moduulien asennus (LR3)

1. Irrota vesimittarin kansi saranasta
2. Irrota metallitarra LR3-moduulin pohjasta
3. Aseta LR3-moduuli vesimittarin päälle niin, että vesimittarin sarana jää moduulin pohjassa olevaan koloon
4. Käännä LR3-moduulia hieman vastapäivään, jolloin se loksahtaa paikoilleen
5. Asenna lukitusruuvi LR3-moduulin lävitse

Moduulien asennus (LR4)








1. Irrota vesimittarin kansi saranasta
2. Irrota metallitarra LR4-moduulin pohjasta
3. Aseta LR4-moduuli vesimittarin päälle hieman rullalaskurin yläpuolelle
4. Vedä LR4-moduulia alaspäin niin, että se loksahtaa paikoilleen rullalaskurin päälle
5. Asenna lukitusruuvi LR4-moduulin lävitse

Moduulin aktivointi:




CPR-I/GMB-I/GMDM-I: Kun vesimittarin lävitse on virrannut 5 litraa vettä, moduuli aktivoituu ja ottaa yhteyden verkkoon. Jos liittyminen epäonnistuu, moduuli yrittää uudelleen. Viimeistään 36 tunnin kuluessa moduulin pitäisi näkyä verkossa.

WDE-K50: Kun vesimittarin lävitse on virrannut 50 litraa vettä, moduuli aktivoituu ja ottaa yhteyden verkkoon. Jos liittyminen epäonnistuu, moduuli yrittää uudelleen. Viimeistään 36 tunnin kuluessa moduulin pitäisi näkyä verkossa.

Moduulin asennus

IWM-LR3 module + CPR-M3-I meter	 Step 1	 Step 2	 CLICK! Step 3
IWM-LR3 module + GMDM-I GMB-RP-I GMB-I meter	 Step 1	 Step 2	 CLICK! Step 3
IWM-LR4 module + WDE-K50 meter	 Step 1	 Step 2	 Step 3

Lukitusruuvien asennus

 CPR-M3-I meter	 GMDM-I GMB-RP-I GMB-I meter	 WDE-K50 meter
--	---	---

LISÄTIETOJA : tuki@koka.fi ja 010 286 2010 (Koka Oy Tekninen tuki)