

Leimanumeron lukeminen venttiilistä / Reading the stamp number from the valve

1. Venttiin leimanumero sijaitsee runkoputkessa joko tuotekilpeä vastapäätä tai sen alapuolella (kts. kuva 1).

The stamp number of the valve is located on the body pipe, either opposite the product plate or below it (see figure 1).



Kuva 1. Tuotekilpi venttiin runkoputkessa/
Figure 1. Product plate on the valve body pipe

2. Leimanumero on stanssattu venttiin runkoputken pintaan ja se on maalikerroksen alla, joten se ei välttämättä näy ensivilkkaisulla ja sen lukemiseen tarvitaan hyvä valaistus.

The stamp number is stamped on the surface of the valve body pipe and it is under the paint layer, so it may not be visible at first glance and you need good lighting to read it.



Kuva 2. Leimanumero venttiin runkoputkessa/
Figure 2. Stamp number on the valve body pipe