


Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Geberit Sigma01 -huuhtelupainikkeisiin
- Geberit Sigma10 -huuhtelupainikkeisiin
- Geberit Sigma20 -huuhtelupainikkeisiin
- Geberit Sigma21 -huuhtelupainikkeisiin
- Geberit Sigma30 -huuhtelupainikkeisiin
- Geberit Sigma50 -huuhtelupainikkeisiin

Ominaisuudet

- Käyttö edestä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m
- Keraaminen kennosuodatin

Tilattava erikseen

- Muuntaja 230 V / 12 V / 50 Hz, Geberit DuoFresh -moduulille, jakorasialaan

- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilohuuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Geberit DuoFresh-raikastinpuikko, paikalleen työnnettävä ilman työkaluja

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	III
Käyttöjännite	12 V DC
Tehontarve	7 W
Tehontarve valmiustilassa	≤ 0.5 W

- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Venttilikartio suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	
115.051.21.1	5756585	Kromattu	→
115.051.BZ.1	5756586	Antrasiitinharmaa RAL 7016	→



Poistumassa käytöstä

Tarvikkeet

- Geberit-jakorasia
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille
- Geberit DuoFresh-raikastinpuikko
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille



- Ilmanraikastimen käynnistys- ja sammutuspainike on määritettävä rakennuspaikalla.