



Asennus

- Työnnä hana paikoilleen asennusreikään (Ø 28-35 mm) ja varmista, että hanan pohjassa oleva tiiviste on paikallaan.
- Aseta kiristyslevy (1) ja mutterit (2) paikoilleen käsin ja kiristä sen jälkeen suurehkolla ruuvitaltalla tai 9 mm:n hylsyavaimella.
- Irrota ohjauslaatikon (3) kansi.
- Määrittele ohjauslaatikon paikka pesualtaan alla ja kiinnitä se seinään ruuveilla.
- Asenna liitosputki (4) ohjauslaatikon liittimeen (5).

KytKentäletkujen liittäminen

6210

- Asenna taipuisa kytKentäletku (7) magneettiventtiilin liitosnippaan (8).
- Kytke esisekoitettu tulovesi kytKentäletkuun.

6214

- Asenna taipuisat kytKentäletkut (7) sekoittajan liitosnippoihin (13). Liitosnipat sisältävät yksisuuntaventtiilin.
- Kytke lämmin tulovesi vasemman- ja kylmä tulovesi oikeanpuoleiseen kytKentäletkuun.

Sähköliitännät

- Kytke valokennon anturijohto (9) ohjauslaatikkoon ja kiristä läpivientikappale (10)
- Kytke 230 V verkkojännite ohjauslaatikolle seuraavasti:
- Pujota sähkökaapeli läpivientikappaleen (12) läpi.
 - Irrota liitin (11) esim. kampeamalla pienellä ruuvitaltalla.
 - Kytke jännitteettömät sähköjohdot liittimeen.
 - Maadoitusjohdinta ei tarvitse kytkeä, vaan se voidaan katkaista.
 - Paina liitin johtoineen takaisin vastakappaleeseen.
 - Kiristä sähkökaapelin läpivientikappale.

HUOM !

Electra-allashanojen 6210 ja 6214 sähköliitännän kytkeminen edellyttää vähintään sähkötarkastuskeskuksen D-asennusoikeuksia. Huolto- ja säätötyöt saa tehdä myös tehtävään opastettu, esim. Oras Electra-opiston suorittanut henkilö.

HUOM !

Kytettäessä jännite ohjauslaatikolle avautuu magneettiventtiili hetkeksi. Jos tulovedet on kytketty päälle tulee hanasta sykäys vettä.

- Avaa vedentulo hanalle.
- Tarkista liitosten tiiveys ja hanan toiminta asettamalla käsi valokennon (14) eteen, jolloin hanasta alkaa virrata vettä.
- Asenna ohjauslaatikon kansi paikoilleen.
- Mallissa nro 6214 veden lämpötila on säädettävissä sekoittimen lämmönsäätökahvalla (25).

