



Asennus

Oras Novan hanaväli on 150 ± 3 mm ja yhdistäjän mutterin kierre G $\frac{3}{4}$.
Lämmin vesi kytketään vasemmalle ja kylmä vesi oikealle.
Roskasiivilät asetetaan yhdistäjän muttereihin. Tulovesiä ei saa kytkeä ristiin !

