

Norwesco LiesiTurvat mallia S





PÄÄLLE UNOHTUNUT LIESI ON YLEISIN SÄHKÖPALOKUOLEMAN AIHEUTTAJA.

Palon syynä on usein huolimattomuus. LiesiTurvaa suositellaankin iäkkäille ja muistisairaille ihmisille, mutta myös lapsiperheissä LiesiTurva tuo lisäturvaa, erityisesti lasten ollessa yksin kotona.

Meidän tunnetut LiesiTurvat toimitetaan täydellisinä tuotteina, joissa on kaikki toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi.

ASENNUS ON HELPPOA, kaikki on valmiiksi ohjelmoituna ja kalibroituna.

LIESITURVA ON HELPPO KÄYTTÄÄ. Kun LiesiTurva on aktivoitu, toimii liesi aivan normaalisti. Käyttöaika on helposti nähtävissä ajastimen näytöstä. Jos liettä ei sammuteta ennen käyttöajan loppumista, LiesiTurva katkaisee jännitteen käyttöajan päätyttyä. Näin ehkäistään lieden päälle unohtumisen aiheutuvan palon syttymismahdollisuus.



LÄMPÖVAHTI MITTAA KUUMUUTTA. LämpöVahti mittaa lieden päällä olevaa kuumuutta ja katkaisee liedestä jännitteen jos lämpö kohoaa vaarallisen korkeaksi. Näin ehkäistään ylikuumenemisesta johtuvan palon syttymismahdollisuus, kuten ruokaöljyn syttyminen. LämpöVahdilla varustettu LiesiTurva täyttää EN 50616 standardin kategorian B vaatimukset jotka asetetaan.

Norwescolla on kaksi LiesiTurva-sarjaa, jotka soveltuvat erityyppisille käyttäjille. Sarjat eroavat toisistaan lähinnä siitä, miten ne aktivoidaan/aktivoituvat.

LTS-sarja (punainen näyttö)

LiesiTurvan ollessa asennettuna, mutta ei aktivoituneena, liesi on jännitteetön. Liettä ei siten voi vahingossa laittaa päälle, esimerkiksi lapsen kääntäessä lieden kytkintä. Tämä malli soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi päiväkodeissa ja lapsiperheissä. Kun liettä halutaan käyttää, käyttäjä aktivoi LiesiTurvan painamalla ajastimessa olevaa painiketta, jolloin ajastimeen tulee näkyviin käyttöaika. Käyttöaikaa voidaan tarvittaessa helposti muuttaa.

LTMS-sarja (vihreä näyttö)

Kun LiesiTurva on asennettuna mutta ei aktivoituneena se päästää läpi pienen virran jotta liedessä oleva mahdollinen kello tai lamppu toimisi normaalisti lieden ollessa pois päältä. LiesiTurva aktivoituu automaattisesti, kun lieden käyttökytkimestä laitetaan virta päälle. Jotta LiesiTurva olisi taas käyttövalmiina seuraavaa käyttökertaa varten, lieden kaikki käyttökytkimet on käännettävä nolla-asentoon. Tämä malli soveltuu erinomaisesti ikä- ja muistisairaiden ihmisten käyttöön. LiesiTurva vahtii, hälyttää ja katkaisee tarvittaessa liedestä jännitteen, muuten se toimii automaattisesti taustalla. LTMS-sarjassa on potentiaalivapaa kosketin, johon voidaan tarvittaessa kytkeä esimerkiksi avainkytkin, liiketunnistin tai palohälytyn tuomaan vielä lisäturvaa.

LiesiTurvia on kaksi eri mallia, automaattisella (vihreä) ja manuaalisella (punainen) käynnistyksellä. Molemmat on saatavilla uudella LämpöVahdilla.

LiesiTurva LämpöVahti täyttää standardin EN-50616 vaatimukset.



S-nro	Tyyppi	Jännite	Käynnistys	Varustus
35 719 23	LT 16	400V	Manuaalinen	Ajastin
35 719 24	LT 25	250V	Manuaalinen	Ajastin
26 128 08	LTS 16+LV	400V	Manuaalinen	Ajastin ja LämpöVahti
26 128 07	LTS 25+LV	250V	Manuaalinen	Ajastin ja LämpöVahti
26 128 02	LTM 16	400V	Automaattinen	Ajastin
26 128 03	LTM 25	250V	Automaattinen	Ajastin
26 128 10	LTMS 16+LV	400V	Automaattinen	Ajastin ja LämpöVahti
26 128 09	LTMS 25+LV	250V	Automaattinen	Ajastin ja LämpöVahti

