

16. Använd inte denna radiator med programmering, tidur eller annan enhet som kopplar på radiatorn automatiskt, eftersom det finns risk för brand om den täcks över eller ställs upp felaktigt.
17. Använd inte radiatorn i närheten av badkar, duschar eller simbassänger.
18. När radiatorn används blir ytan mycket het. Barn får inte röra vid den. Håll dem på ett avstånd på minst 0,5 m.
19. Radiatorn måste användas i välventilerade utrymmen. Var uppmärksam på att brännbara material som t.ex. filter, kläder, papper etc. inte täcker luftintaget och -utblåset.
20. För att undvika överhettning får inte radiatorn täckas över.
21. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska och mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
22. Noggrann tillsyn krävs när radiatorn används i närheten av mindre barn.

Underhåll

Koppla alltid loss radiatorn från eluttaget före rengöring.

1. Vatten får under inga omständigheter användas för att tvätta radiatorn. Den kan rengöras med en mjuk fuktig trasa med lite mildt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel som bensin.
2. Radiatorn måste torka helt innan den används på nytt eller ställs undan.
3. Om radiatorn inte ska användas längre dras kontakten ur uttaget och den förvaras sedan i ett torrt utrymme med rostsäker platsäck, helst originalförpackningen.

Packlista

NR	NAMN	KVANTITET
1	RADIATORNS VÄRMEELEMENT	1 ST
2	FÖTTER	1 UPPSÄTTNING
3	SKRUVAR	2 ST
4	INSTRUKTION	1 ST

● Användarhandledning för radiator

- Läs noga igenom alla instruktioner innan apparaten används, så att du kan använda den på rätt sätt.
- Spara bruksanvisningen.


Kort beskrivning av produkten

Radiatorn bygger på konvektionsteknik och har hög verkningsgrad och reglerbar effekt. Det finns även tillbehör att få, t.ex. turbo. Radiatorn har stabila fötter och står stadigt.

Montering före användning

Montera fötter och värmelement i den ordning som visas i bilden nedan:

1. Placera radiatorn på en plan yta.
2. Sätt in de två positionstapparna på fötterna i respektive hål på huvudenheten.
3. Dra åt skruvarna för att fästa fötterna på huvudenheten.



Tekniska parametrar:

Modell	Märkeffekt	Märkspänning	Märkfrekvens
N15	2000 W	230 V~	50 Hz

Användning

1. Kontrollera före användning:

A: Att värmekabeln och elsladden är hela.

B: Använd minst 10 A uttag.

2. Ställ upp radiatoren på en plan yta så att den inte välter.

3. Det finns en strömbrytare och ett turbovred. Det finns 5 lägen.

"II+ är 2 000 W och turbo. "I+ är 800 W och turbo.

"0" är avstängt.


"II" är endast 2 000 W. "I" är endast 800 W.

4. Det finns ett termostattvred för att reglera värmen. Du kan vrida på vredet för att ställa in önskad värme.


5. Om du inte längre vill använda radiatoren, stänger du av den med strömbrytaren och drar sedan ur kontakten.

6. Om du vill flytta radiatoren, stänger du av den, drar ur kontakten och lyfter i handtaget på baksidan.

Komponentbeteckningar



Kopplingsschema



Anmärkningar

1. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk.
2. Radiatorn får aldrig användas i närheten av brännbara föremål som t.ex. gardiner etc., explosiva föremål, föremål som lätt deformeras eller förstörs och i mycket dammiga utrymmen.
3. Radiatorn får inte användas där den kan utsättas för stötar eller vältras omkull.
4. Hålet på radiatoren får aldrig täckas över och inga föremål får stoppas in i radiatoren. Noggrann uppsikt krävs när radiatoren används i närheten av barn.
5. Radiatorn får aldrig användas där det finns risk för regn eller fukt.
6. Radiatorn får aldrig användas övertäckt.
(När radiatoren är påslagen, får den inte användas för att öka luftfuktigheten eller torka kläder eller handdukar etc.)
7. Slå alltid av och på med strömbrytaren, inte genom att sätta i och dra ur kontakten.
8. Skruva fast fötterna innan radiatoren används.
9. Placera inte radiatoren direkt under ett eluttag.
10. Samma kontakt eller eluttag som används för annan större elektrisk apparat får inte användas för radiatoren.
11. Dra ur kontakten när ingen befinner sig i närheten.
12. Om det blir något fel på radiatoren, stänger du av apparaten och drar omedelbart ur kontakten och skickar den till något serviceföretag.
13. Värmekabeln är specialbehandlad och har lång livslängd. Använd inte någon annan värmekabel.
14. Om kabeln skadas, måste den bytas ut av tillverkaren, reparatör eller liknande behörig person för att undvika risker.

Varmluftutblås

Strömbrytare
Turbovred
(valfritt)
termostat

Fötter
Luftintag
Turbo (valfritt)

TERMOSTAT
TURBO (ENDAST FÖR MODELL MED TURBO)

VÄRMEELEMENT
MOTOR
INDIKATOR

SÄKRING
ÖVERHETTNINGSSKYDD