Fluke 365 True-RMS AC/DC-pihtimittari

Kestävät mittauslaitteet haastaviin kohteisiin
365 True-RMS -AC/DC-pihtimittari

Fluke 365 on uusi ja innovatiivinen Fluke-pihtimittari, jonka pieni ja ohut pihtiosa mahdollistaa helpot mittaukset myös tiukasti pakattujen johtojen ympäriltä. Irrotettavan pihtiosan ja joustavan johdon ansiosta johtimien mittaus ja näytön tarkasteleminen on nyt entistäkin helpompaa. Fluke 365:n True RMS -toiminto mittaa jopa 200 A:n AC- ja DC-virran.

Tekniset tiedot

Mittauskyky

- 200 A:n AC- ja DC-virtamittaus irrotettavalla pihtiosalla
- 600 V:n AC- ja DC-jännitemittaus
- True-RMS-AC-jännite ja -virta epälineaaristen signaalien tarkkaan mittaamiseen
- 6000 Ω:n vastusmittaus jatkuvuuden havaitsemiseksi

Ominaisuudet

- Irrotettava pihtiosa helpottaa johtimien mittaamista ja näytön tarkastelua
- Sisäänrakennettu taskulamppu / kohdevalo näyttää johtimet selvästi ja helpottaa niiden tunnistamista
- CAT III 600 V -turvaluokitus
- Kompaktin rakenteensa ansiosta mittari sopii hyvin käteen, ja sitä voi käyttää myös yhdessä suojavarusteiden kanssa
- Tekniikan uusinta tasoa edustava signaalinkäsittely mahdollistaa käytön häiriöisissä toimintaympäristöissä ja antaa vakaita lukemia
- Suurikokoinen ja selkeä taustavalaistu näyttö valitsee automaattisesti oikean mittausalueen, joten kytkimien asentoja ei tarvitse muuttaa mittausta tehtäessä
- 3 vuoden takuu
- Pehmeä kantolaukku

Tekniset tiedot

Fluke 365	Alue	Erottelukyky	Tarkkuus
AC-virta	200 A	0.1 A	2 % ± lukemasta ±5 numeroa
DC-virta	200 A	0.1 A	2 % ± lukemasta ±5 numeroa
AC-jännite	600 V	0.1 V	2 % lukemasta ±5 numeroa
DC-jännite	600 V	0.1 V	2 % lukemasta ±5 numeroa
Resistanssi	6000 Ω	0.1 Ω	1 % lukemasta ±5 numeroa
True-RMS	•		
Jatkuvuussummeri	•		
Hold-toiminto	•		
Taustavalo	•		
Taskulamppu/ kohdevalo	•		
Johtokoko	17 mm		
Turvaluokitus	CAT III 600 V		

Tilaustiedot

365 True-RMS AC/DC Pihtimittari

Toimituksen sisältö:
pihtimittari, mittausjohdot, pehmeä kantolaukku ja käyttöopas.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Pakkalantie 30 A
01530 VANTAA
Finland

Puh.: 0800 111 862
Fax: 0800 111 858
E-mail: info@fi.fluke.nl
Web: www.fluke.fi/clamps

© C2010 Fluke Corporation.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Pub_ID: 11710-fin

Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.