

Danfoss

Asennusopas

Danfoss Link™ Room Sensor



Pikaopas käytön aloittamiseen

Danfoss Link™ RS on paristokäyttöinen **huonelaite**. Se mittaa huonelämpötilaa ja mahdollistaa lämmityksen säätelyn.



IP21



Älä altista Danfoss Link™ RS -huoneanturia suoralle auringonpaisteelle.




Kiinnitä 80 - 150 cm:n korkeuteen.



Kiinnitä enintään 5 - 6 metrin päähän *living connect*® -termostaatista.



Kiinnitä ainakin 50 cm:n päähän ikkunoista/ovista, joita pidetään joskus auki.



Käännä laite ympäri.




Irrota takapaneeli painamalla sitä kevyesti peukaloilla ja vetämällä alaspäin.



Kiinnitä takapaneeli seinään.



Kiinnitä etuosa paikalleen liu'uttamalla se kevyesti kiinni takapaneeliin.



Lapsilukko

Danfoss Link™ RS -huoneanturi lisätään järjestelmään Danfoss Link™ CC -keskussykön kautta. Katso lisätiedot erillisistä ohjeista.



Asennusopas Danfoss Link™ RS

Näyttötiedot	
	Käyttölämpötila
	Lattian lämpötila
Lyhyt vihreä vilkahdus	Ei verkossa
Nopea vihreä vilkahdus	Liitetään verkkoon
Punainen vilkahdus + 5 sekunnin ajan	Liittäminen epäonnistui
ON	Yhteyttä testataan
Punainen vilkahdus + 5 sekunnin ajan	Yhteyden testaus epäonnistui
ON + LEDin punainen vilkahdus 2½ minuutin välein	Paristo tyhjenemässä
ON + LEDin punainen vilkahdus 30 sekunnin välein	Paristo lähes tyhjä
E5	Lattia-anturin oikosulku
E6	Lattia-anturia ei havaita
ON	Lapsilukko, Danfoss Link™ CC:n tekemä lukitus
Vilkahdus	Danfoss Link™ CC -keskusyksikön tekemä rajoitus

Asennusopas Danfoss Link™ RS

Tekniset tiedot	
Paristo	2 x AA, 1,5 V:n alkali-paristo
Pariston käyttöikä	Enint. 4 - 5 vuotta
Taustavalaisu	Vihreä LED
Käyttölämpötila	0 ... +40 °C
Paristovahti	Anturissa on sisäinen paristoa valvova piiri, joka havaitsee sen matalan tai kriittisen varauksen.
Lähetystaajuus	868,42 MHz
Kantama normaaleissa rakennuksissa	Enint. 30 m
Lähetysteho	Enint. 1 mW
IP-luokka	21
Mitat (mm)	75 x 75 x 24



Oy Danfoss Ab

Heating Solutions Division
Niittytaival 13
FI-02200 ESPOO
Finland
Puh: 0207 569 220
Faksi: 0207 569 230
Sähköposti: lvj@danfoss.fi
www.jampo.danfoss.fi

Danfoss ei vastaa laitteissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuun, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovitun suoritusarvoa. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat osanomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

VIFZA620