

HUOLTO

Irrota säleikkö puhdistusta varten.

Puhdista säleikkö kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.