

**DSC™**  
**Classic**  
**PC585**

## **PIKA OHJELMOINTIOHJE**

**Tässä ohjeessa asennus toteutettu seuraavasti:**

- Silmukat kytketty kaksoispäätevastuksilla
  - Sivulla 2 silmukkajärjestys
- Näppäimistösilmut käyttöön (silm.05)
- Savu- / lämpöilmaisimet kytketty NO - tiedolla, ilmaisimen maa kytketty PGM1
  - Rob.puhelin kotisoittoformaattilla

---

**PC585**

---

**PC585 16.05.2001**

# OHJELMOINTITIAULUKOT

## Merkitse muistiin

Asiakas:

Osoite:

Puhelin:

Asennuspäivä:

Asentajan tunnus:

Modulin nimi	Kuvaus	Fyysinen sijainti
--------------	--------	-------------------

PC585	Keskusyksikkö	
-------	---------------	--

Näppäimistöt	Näppäimistötyyppi	Fyysinen sijainti
--------------	-------------------	-------------------

Näppäimistö 1	PC1555RKZ	
---------------	-----------	--

Järjestelmä Silmukka	Silmukan nimi	Silmukka- tyyppi
-------------------------	---------------	---------------------

Silmukka 1	Sivuovet magneetti 2kpl	_03_	Avautuvat (NC), kytketty sarjaan
------------	-------------------------	------	----------------------------------

Silmukka 2	Liikeilmaisoin (PIR)	_05_	Avautuva (NC)
------------	----------------------	------	---------------

Silmukka 3	Kosteusilmaisoin	_19_	Avautuva (NC)
------------	------------------	------	---------------

Silmukka 4	Paloilmaisoin	_08_	Sulkeutuva (NO)
------------	---------------	------	-----------------

Silmukka 5	Käyntiovi magneetti	_01_	Näppäimistösilmukka
------------	---------------------	------	---------------------

**Ohjelmontitilaan päästään näppäilemällä \* 8 asentajan tunnus.**

**Tämän jälkeen näppäillään kolminumeroinen ns. sektorin numero (esim. 001) ja näppäillään tarvittavat tiedot. Kun jokainen tieto on ohjelmoitu näppäimistö poistuu automaattisesti kyseisestä sektorista ja voidaan antaa uusi sektorin numero. Huom! On tärkeää muistaa ohjelmoida sektorin jokainen kohta.**

**Tässä ohjeessa ohjelmoitavat tiedot on merkitty suoraan sektorin numeron perään. Sektoreissa, joissa on valinnaisia toimintoja valinnat suoritetaan vastaavilla numeropainikkeilla. Valitut toiminnot näkyvät näppäimistön silmukkavalloista (esim. sektori 015). Tällaisten sektoreiden ohjelmointi lopetetaan painamalla kerran # näppäintä, tämän jälkeen voidaan antaa uusi sektorin numero. Samoin puhelinnumeron ohjelmointi lopetetaan painamalla kerran #.**

**Ohjelmointi lopetetaan painamalla kahdesti #.**

\* 6 1234 1 # (poistaa vikavalon "kadonnut aika")

\* 8 0585 (ohjelmointitilaan, näppäile seuraavaksi sektorin nro esim. 001, sen jälkeen silmukan tiedot esim. 03 05 19 jne.)

001	_0_ _3_	Silmukka 1 (välitön)	_0_ _1_	Silmukka 5 (viive 1)
	_0_ _5_	Silmukka 2 (sisätilat, kotona/pois)	_0_ _0_	Silmukka 6
	_1_ _9_	Silmukka 3 (kosteus)	_0_ _0_	Silmukka 7
	_0_ _8_	Silmukka 4 (palo)	_0_ _0_	Silmukka 8

005    |\_0\_|\_3\_|\_0\_| Sisääntuloviive 1 (sek.)  
      |\_0\_|\_4\_|\_5\_| Sisääntuloviive 2 (sek.)  
      |\_0\_|\_6\_|\_0\_| Poistumisviive (sek.)  
      |\_0\_|\_0\_|\_4\_| Sireeni sammuu (min.)

(Muuta tähän uusi asentajan tunnus, säilytä tunnus huolellisesti)

Tehdasasetus

006    |\_0\_|\_5\_|\_8\_|\_5\_|                    |\_|\_|\_|\_|\_|

(Muuta tähän uusi pääkäyttäjätunnus, säilytä tunnus huolellisesti)

Tehdasasetus

007    |\_1\_|\_2\_|\_3\_|\_4\_|                    |\_|\_|\_|\_|\_|

009    |\_0\_|\_3\_| # (savu-/lämpöilmaisimen kuittaus näppäimistöltä: \*7 2)

013    2 # (kytkennät kaksoispäätevastuksella)

015    7 # (puhelinlinjan valvonta pois, tämä vain jos puhelinlinjaa ei ole kytketty)

020    05 # (näppäimistölle kytketyn silmukan nro. Huom! kytketään aina yhdellä vastuksella)

202    6 7 8 # (poistetaan ei käytössä olevat silmukka nrot)

902    odota noin yksi minuutti ja paina #

***Robottipuhelimen ohjelmointi vain jos hälytykset siirretään, jos ei, paina #  
lopettaaksesi ohjelmointi.***

**301 \* 5 \* (1. puhelinnumero) #**

**303 \* 5 \* (varapuhelinnumero, ei pakollinen) #**

**310 |\_1\_|\_2\_|\_3\_|\_4\_| (asikastunnus 1. / vara puh.nrolle)**

**320 |\_1\_|\_1\_| |\_1\_|\_2\_| |\_1\_|\_3\_| |\_1\_|\_4\_| |\_1\_|\_5\_| #**

**360 |\_0\_|\_6\_| |\_0\_|\_6\_| (kotisoitto formaatti = lanka- tai matkapuhelimeen)**

**380 5 # (varanro käytössä)**

**Hälytyksen vastaanottaminen ja kuittaus lanka- ja matkapuhelimesta,  
katso asennusohje sivu 48 "Kotisoitto"**