







**ES LUX** DETECTOR DE PRESENCIA

**RU** ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ

MOODCOLOR - 100 x 160 x 200 mm

- PD 3601/8
- PD 3601/24
- PD 3601/KORRIDOR

www.eslux.com

**ES** DETECTOR DE PRESENCIA

La instalación por el tiempo de este producto de alta calidad ESYLUX. A fin de garantizar un funcionamiento correcto, le rogamos los lea con atención antes de instalarlo y seguir las instrucciones de instalación de este producto.

**1 INDICACIONES DE SEGURIDAD**

**ATENCIÓN:** los trabajos en la red de 230 V solo pueden ser realizados por personal técnico autorizado de conformidad con las normas. Los trabajos de instalación deben ser realizados por un electricista cualificado. Antes de montar el producto, desconecte la tensión de alimentación.

El producto ha sido diseñado para su utilización correcta (tal y como se describe en las instrucciones de montaje). No está permitido realizar cambios, modificaciones o aplicar bornes dado que podría producirse un riesgo de incendio. Nunca desmontar el equipo, comprarse está diseñado. Si su función algún día, no pague el equipo en ningún caso. Si usted cree que no puede asegurarse un funcionamiento sin riesgos del equipo, desmontado inmediatamente y envíelo como un objeto peligroso.

**2 DESCRIPCIÓN**

El ESYLUX PD3601/8, PD3601/24 y PD3601/Korridor son detectores de presencia con un campo de detección de 360° para el montaje en el techo. Control automático de la luz en dependencia de la presencia y de la luz. Contacto de conmutación adicional „HK“ para el control de la dimensión ventilación/climatisación en dependencia de la presencia. Programable mediante mando a distancia, de modo de modo se logre un ajuste rápido y exacto de diversos parámetros sin necesidad de herramientas.

**3 INSTALACIÓN / MONTAJE / CONNECTION**

La altura de montaje recomendada es de 2,50 - 3 m. Con aumento de la altura del montaje, el alcance de detección se reduce, sin embargo la sensibilidad se vuelve más pequeña. Para el ajuste de altura el movimiento transversal receptor al detector. Cuando se aproxima directamente y horizontalmente al detector, indica una señal correcta de movimiento y por consiguiente el alcance de detección es ampliamente el mismo.

El producto ha sido diseñado para su utilización correcta (tal y como se describe en las instrucciones de montaje). No está permitido realizar cambios, modificaciones o aplicar bornes dado que podría producirse un riesgo de incendio. Nunca desmontar el equipo, comprarse está diseñado. Si su función algún día, no pague el equipo en ningún caso. Si usted cree que no puede asegurarse un funcionamiento sin riesgos del equipo, desmontado inmediatamente y envíelo como un objeto peligroso.

**4 PUESTA EN SERVICIO**

El producto es suministrado con el ajuste del programa de fábrica / mando a distancia y por consiguiente está listo para su uso de inmediato. Ajuste cualquier indicador que pueda resultar fácilmente de acuerdo a las instrucciones de montaje manual, el producto puede ser configurado con el (Fig. 6a-6c) controlando el selector (Fig. 6d). De esta forma se excluyen los manoseos incorrectos.

**5 AJUSTE A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS DE AJUSTE**

El producto es suministrado con el ajuste del programa de fábrica / mando a distancia y por consiguiente está listo para su uso de inmediato. Ajuste cualquier indicador que pueda resultar fácilmente de acuerdo a las instrucciones de montaje manual, el producto puede ser configurado con el (Fig. 6a-6c) controlando el selector (Fig. 6d). De esta forma se excluyen los manoseos incorrectos.

**6 AJUSTE MANEJADO MANO A DISTANCIA**

El producto es suministrado con el ajuste del programa de fábrica / mando a distancia y por consiguiente está listo para su uso de inmediato. Ajuste cualquier indicador que pueda resultar fácilmente de acuerdo a las instrucciones de montaje manual, el producto puede ser configurado con el (Fig. 6a-6c) controlando el selector (Fig. 6d). De esta forma se excluyen los manoseos incorrectos.

