

INSTRUCTIONS FOR USE  
**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**  
**ONLY ON THIS PAGE**

# TEGERA® 184A

Chemical protection glove, 0,21 mm nitrile, Cat. III, blue, approved for handling foodstuffs, pair packed, phthalate-free, latex-free



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2001X

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

EU-TYPE EXAMINATION 0598 SGS FIMKO OY Takomtie 8, 00380 Helsinki, Finland  
 ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY 0598 SGS FIMKO OY Takomtie 8, 00380 Helsinki, Finland

EJENDALS AB  
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
 Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10  
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com  
 Declaration of Conformity → www.ejendals.com/enformity



## TEST ACCORDING TO EN ISO 374-1:2016/ EN 374-4:2013

Tested chemical	Permeation level	Degradation %
J: N-HEPTANE (CAS NUMBER 142-85-5)	6	40,6
K: SODIUM HYDROXIDE 40% (CAS NUMBER 1310-73-2)	6	7,4
L: SULPHURIC ACID 96% (CAS NUMBER 7664-93-9)	2	91,9
O: AMMONIUM HYDROXIDE 25% (CAS NUMBER 1336-21-6)	4	18,9
P: HYDROGEN PEROXIDE 30% (CAS NUMBER 7722-84-1)	6	20,9
T: FORMALDEHYDE 37% (CAS NUMBER 50-00-0)	6	10,3

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY III  
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION  
**EN**

Carefully read these instructions before using this product.

**EXPLANATION OF PICTOGRAMS** 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material.  
**Warning:** This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to particularly dangerous or other high risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc.

EN ISO 374-1:2016 TYPE A, B, C	Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks. EN ISO 374-1:2016. Definition of breakthrough time through the glove palm (Lug/cm <sup>2</sup> /min). Type A = level 2 for 6 chemicals, Type B = level 2 for 3 chemicals, Type C = level 1 for 1 chemical.	Permeation level	1	2	3	4	5	6
ABDEFGH JKLNOPST	Minimum break-through times (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480	

**Warning:** EN ISO 374-1:2016 This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace or the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if used in a mixture. It is recommended to check that the glove are suitable for the intended use since the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When using protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by contact with the chemical, etc., may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider when choosing chemical resistant gloves. Before use always check the gloves for any defect or imperfections. For single use only. Degradation is the percentage change in puncture resistance measured after continuous contact with the challenge chemical. EN 374-1:2013

**EN ISO 374-5:2016** Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 5 Terminology and performance requirements for microorganism risks. Protection against bacteria and fungi - Pass  
**Warning:** EN ISO 374-5:2016 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

**EN 388:2016** A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 4  
 B. Blade cut resistance Min. 0; Max. 4  
 C. Tear resistance Min. 0; Max. 4  
 D. Puncture resistance Min. 0; Max. 4  
 E. Impact Protection Min. A; Max. F  
**EN ISO 13997** F. Impact Protection P=Pass

**EN ISO 374-5:2016** SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the Food declaration of conformity. Contact ejendals for more information.  
**EN 420:2003 + A1:2009** PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS  
**FITTING AND SIZING:** All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit, and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes work. Do not use the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.  
**STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°  
**INSPECTION BEFORE USE:** Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time should never exceed 6h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.  
**SHelf LIFE:** The nature of the material used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.  
**CARE AND MAINTENANCE:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.  
**DISPOSAL:** Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislations.  
**ALLERGENS:** This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.  
**LATEX FREE**  YES  NO

**EN 420:2003 + A1:2009** PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS  
**FITTING AND SIZING:** All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit, and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes work. Do not use the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.  
**STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°  
**INSPECTION BEFORE USE:** Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time should never exceed 6h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.  
**SHelf LIFE:** The nature of the material used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.  
**CARE AND MAINTENANCE:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.  
**DISPOSAL:** Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislations.  
**ALLERGENS:** This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.  
**LATEX FREE**  YES  NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI III  
 SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION  
**SV**

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**  
 X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN  
**Warning:** Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och förklarar inte alltid faktiskt vid exponering för farliga kemikalier och andra farliga situationer. Skyddsnivåerna gäller för användning och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc.

EN ISO 374-1:2016 TYPE A, B, C	Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda. EN ISO 374-1:2016. Definition för genomträngning är Lug/cm <sup>2</sup> /min. Typ A = nivå 2 för 6 kemikalier, Typ B = nivå 2 för 3 kemikalier, Typ C = nivå 1 för 1 kemikalie.	Skyddstid	1	2	3	4	5	6
ABDEFGH JKLNOPST	Minsta tider för genomträngning (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480	

**Warning:** EN ISO 374-1:2016 Denna information inte speglar inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillanden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som lagts från handflatan avsett för testerna. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om en blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för avsedd användning, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och degradation. När skyddshandskarna har använts kan de ge sämre skydd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i handskarnas fysikaliska egenskaper. Rörelser, tvättning, gnidning, degradation orsakad av kontakt med kemikalien etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För frätande kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid valet av kemikaliebästandiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast ett engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotståndet jämfört efter kontinuerlig kontakt med testkemikalien. EN 374-1:2013  
**EN ISO 374-5:2016** Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer  
**Warning:** EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.

**EN 388:2016** A. Nötningsmotstånd Min. 0; Max. 4  
 B. Skärsmotstånd Min. 0; Max. 5  
 C. Rivresistens Min. 0; Max. 5  
 D. Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** E. Stötämpning, P=Godkänt

**ABDEFGH JKLNOPST** LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/ärmskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel/handskar/ärmskyddet kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

**EN 420:2003 + A1:2009** SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSS - METODER  
**Test taktillert/finger-känsla:** Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kramvid (EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida). Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens kortare än standardmodell. Alla handskar kommer i ett finmottoringspar. Där finns också uppgift om smidighet (tackla egenkapje) vilket innebär i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Vår rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

**FÖRÄMNING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.  
**INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadat produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, förfäringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Användningsföret för kemikalieskyddshandskar ska inte överstiga 6 h (6SS) vid kemikalier har kortare permeations än 6 h). Kontakta Ejendals för ytterligare information.  
**HÅLLBARHET:** Egenskaper hos materialet som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas exakt, eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.  
**UNDERHÅLL:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Kemikalieskyddshandskar är inte ämnade att tvättas/återanvändas.  
**AVFALL:** Handskar som kontaminerats tas om hand enligt lokala regler och rutiner.  
**ALLERGENER:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstås avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.  
**LATEX FRI**  JA  NEJ

KÄTTÖRHÖR - KATEGORI III  
 KATSO ETUVUVA TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA  
**FI**

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. **VAIHTAMISENVAIKKAUSVAIKUUTUS**  
**KUUMAMERKIN SELITYS** 0 = Alluitta suurtuokkyyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Etotastu tai testime-  
 telmi ei sovelly käsineen tarkenteen tai materiaalin testaukseen.  
**Varoitus:** Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EU 2016/425:n mukaisen suojan alla esitetyllä yksityiskohtaisilla suoj-  
 tustyyppikavilla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojamateriaali ei voi taata täydellistä suojasta ja tuloksia on  
 noudatettava jatkuvasti varovaisuutta suojatuksissa vaarallisilla tilanteilla. Suoituskykytast  
 ilmaveivon jousien kestävyys suojatyyppiä, mikä on kestävä suojakäsine todellista kestoakaa työpäivällä joutuen muuta tilanteeseen  
 vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laajan heikennemisen vuoksi.

EN ISO 374-1:2016 TYPE A, B, C	Vaarallista kemikaaleista ja mikro-organismilta suojaavat kemikaalien vastusta. EN ISO 374-1:2016. Määrittely ja suorituskykyvaatimukset kemikaalien vastusta. EN ISO 374-1:2016. Kemikaalien läpäisykoko >30 minuttia aneilla tuotet. Tyypit A = taso 2 kuopetta kemikaaleilla, Tyypit B = taso 2 tyyppe kemikaaleilla, Tyypit C = taso 1 yhdeksi kemikaaleilla.	Läpäisykoko	1	2	3	4	5	6
ABDEFGH JKLNOPST	Minimi läpäisyajat (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480	

**Varoitus:** EN ISO 374-1:2016 Tämä tieto ei kuvaa suojauksen jatkuvaa kestoa työpäivällä eikä seosten ja purutiden kemikaalien eroa. Kemikaalien kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain käänneastasta otettujen näytteen perusteella, ja se on arvioitu vain testattujen kemikaalien osalta. Se voi olla erilainen, jos käytetään tarkista, että käsinet soveltuivat käyttökohtaukseen, koska työpäivällä vallitsevat olosuhteet voivat olla erilaiset kuin tyyppeustastuksen aikana valinnat lämpötilan, hankauksen ja heikennemisen osalta. Suojakäsineiden väliaikainen käyttöä suojaa vaarallista kemikaaleja vastaan heikentäm, koska niiden fyysiset ominaisuudet muuttavat. Likkien, kiinni jääminen, hankaaminen ja esimerkiksi kosketuksen kemikaalien aiheuttama heikentäminen voi vähentää todellista käyttöakaa huomattavasti. Suojakäsineiden väliaikainen käyttö heikentäm voi olla tärkein huomio otettava tekijä, kun valitaan kemikaaleja kestäviä käsineteä. Tarkasta käsinet ennen käyttöä viikotta vaarallisten vaaroita. Vain kertakäyttöinen tai enintään yhden työpäivän. Heikentymisen on potkoterästyttävä muutos prosentina mitattuna tuotteen kosketuksen kemikaalin jälkeen. EN 374-1:2013  
**EN ISO 374-5:2016** Vaarallista kemikaaleista ja mikro-organismilta suojaavat käsineteä: os 5, terminologia ja suorituskyky-  
 vaatimukset mikro-organismien vastusta.  
**Varoitus:** EN ISO 374-5:2016 Penetratio on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain testattun näytteen osalta.

**EN 388:2016** A. Hankauskestävyys Min. 0; Max. 4  
 B. Viillonkestävyys Min. 0; Max. 5  
 C. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** D. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** E. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** F. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** G. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** H. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** I. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** J. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** K. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** L. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** M. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** N. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** O. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** P. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Q. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** R. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** S. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** T. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** U. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** V. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** W. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** X. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Y. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Z. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5

**EN ISO 374-5:2016** SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the Food declaration of conformity. Contact ejendals for more information.  
**EN 420:2003 + A1:2009** PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS  
**FITTING AND SIZING:** All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit, and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes work. Do not use the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.  
**STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°  
**INSPECTION BEFORE USE:** Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time should never exceed 6h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.  
**SHelf LIFE:** The nature of the material used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.  
**CARE AND MAINTENANCE:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.  
**DISPOSAL:** Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislations.  
**ALLERGENS:** This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.  
**LATEX FREE**  YES  NO

**EN 388:2016** A. Hankauskestävyys Min. 0; Max. 4  
 B. Viillonkestävyys Min. 0; Max. 5  
 C. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** D. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** E. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** F. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** G. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** H. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** I. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** J. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** K. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** L. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** M. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** N. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** O. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** P. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Q. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** R. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** S. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** T. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** U. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** V. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** W. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** X. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Y. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Z. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5

**EN ISO 374-5:2016** SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the Food declaration of conformity. Contact ejendals for more information.  
**EN 420:2003 + A1:2009** PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS  
**FITTING AND SIZING:** All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit, and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes work. Do not use the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.  
**STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°  
**INSPECTION BEFORE USE:** Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time should never exceed 6h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.  
**SHelf LIFE:** The nature of the material used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.  
**CARE AND MAINTENANCE:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.  
**DISPOSAL:** Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislations.  
**ALLERGENS:** This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.  
**LATEX FREE**  YES  NO

**EN 388:2016** A. Hankauskestävyys Min. 0; Max. 4  
 B. Viillonkestävyys Min. 0; Max. 5  
 C. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** D. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** E. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** F. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** G. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** H. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** I. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** J. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** K. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** L. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** M. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** N. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** O. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** P. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Q. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** R. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** S. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** T. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** U. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** V. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** W. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** X. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Y. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Z. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5

**EN ISO 374-5:2016** SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the Food declaration of conformity. Contact ejendals for more information.  
**EN 420:2003 + A1:2009** PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS  
**FITTING AND SIZING:** All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit, and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes work. Do not use the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.  
**STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°  
**INSPECTION BEFORE USE:** Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time should never exceed 6h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.  
**SHelf LIFE:** The nature of the material used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.  
**CARE AND MAINTENANCE:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.  
**DISPOSAL:** Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislations.  
**ALLERGENS:** This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.  
**LATEX FREE**  YES  NO

**EN 388:2016** A. Hankauskestävyys Min. 0; Max. 4  
 B. Viillonkestävyys Min. 0; Max. 5  
 C. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** D. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** E. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** F. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** G. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** H. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** I. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** J. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** K. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** L. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** M. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** N. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** O. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** P. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** Q. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** R. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** S. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** T. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** U. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** V. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** W. Puhkauskäytös Min. 0; Max. 5  
**EN ISO 13997** X. P





