

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 7350

Chemical protection glove, winter-lined, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, sandy finish, fleece, Cat. III, blue, latex-free, oil and grease resistant, waterproof, for allround work

**TEST ACCORDING TO EN ISO 374-1:2016/
 EN ISO 374-4:2019**

| Tested chemical | Permeation level | Degradation % |
|---|------------------|---------------|
| J: N-HEPTANE (CAS NUMBER 142-85-5) | 6 | 1,96 |
| K: SODIUM HYDROXIDE 40% (CAS NUMBER 1310-73-2) | 6 | 9,16 |
| O: AMMONIUM HYDROXIDE 25% (CAS NUMBER 1336-21-6) | 2 | 3,98 |
| P: HYDROGEN PEROXIDE 30% (CAS NUMBER 7722-84-1) | 2 | 10,85 |
| T: FORMALDEHYDE 37% (CAS NUMBER 50-00-0) | 6 | 3,01 |

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nitrile

MIDDLE MATERIAL SPECIFICATION Cotton

INNER MATERIAL SPECIFICATION Acrylic

SIZE RANGE (EU) 8,9,10,11

EU-TYPE EXAMINATION 2797 BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M., Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands

ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY 2797 BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M., Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY III **EN**
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Read carefully these instructions before using this product. www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS: 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design
Warning: This product is designed to provide protection specified in PE Regulation (EU) 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to other high risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc.

| TYPE A, B, C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Minimum break-through time (min) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

Warning: EN ISO 374-1:2016 This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace or the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if used in a mixture. It is recommended to check that the glove is suitable for the intended use since the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by contact with the chemical, etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider when choosing chemical resistant gloves. Before use, inspect the gloves for any defect or imperfections. For single use only. Degradation is the percentage change in puncture resistance measured after continuous contact with the challenge chemical. (EN ISO 374-4:2019)

EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 5 Terminology and performance requirements for microorganism risks. Protection against bacteria and fungi - Pass
Warning: EN ISO 374-5:2016 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

| ABCD EFGH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Minimum läpisyötäisyaso (min) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 374-1:2016 Vaarallista kemikaaleita ja mikro-organismeilta suojaavat käsinneet: osa 1. Terminologia ja suorituskriteerit
Warning: EN ISO 374-1:2016 Tämä tieto ei kuvaa suojajalkojen jatkuvaa kestävyyttä eikä seosten ja puhtaiden kemikaalien eroa. Kemikaalien kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kimmensausta otettujen näytteen perusteella, ja se on arvioitu vain testattujen kemikaalien osalta. Se voi olla erilainen, jos käytetään nestettä. On suositeltavaa tarkistaa, että käsinneet soveltuvat käyttötarkoituksensa, koska työpaikalla vallitsevat olosuhteet voivat olla erilaisia kuin typpitestauksessa. Alkuperäisten kemikaalien ja heikennettyjen kemikaalien välillä on eroja. Suojajalkojen valitsemisessa käytettävä vaarallista kemikaalia vastaan valmistettu, koskea niiden fyysiset ominaisuudet muuttavat. Sulkiaksesi, kiinni jalkien, hankaaminen ja esimerkiksi kosketuksen kemikaalien aiheuttama haittokehitys on yhtenäistä todellista käyttöä koskevia huomautuksia. Syytävästi kemikaalien osalta haittokehitys voi olla lähekin huomioon otettava tekijä, kun valitaan kemikaaleja kestäviä käsinneitä. Tarkasta käsinneet ennen käyttöä ja vaurioituneita. Vain kertakäyttöinen tai estäyttyminen yhden työvuoron. Heikentyminen on pirstonkestävyyden muutos prosentteina mitattuna jatkuvan kestävyyskemikaalin jälkeen. (EN ISO 374-4:2019)

EN ISO 374-5:2016 Vaarallista kemikaaleita ja mikro-organismeilta suojaavat käsinneet: osa 5. Terminologia ja suorituskriteerit
Warning: EN ISO 374-5:2016 Penetrationsresistenssi on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain testatun näytteen osalta.

| ABCD EFGH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Minimum läpisyötäisyaso (min) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, fit the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example the assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. Never (or take off) gloves one at a time. Replace gloves regularly for hygienic use. The usage time should never exceed 8 h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage, etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.
DISPOSAL: Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislation.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE **YES** **NO**

BRUKSANVISNING - KATEGORI III **SV**
 SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE** www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANGIVEN ENSKILD FARO X = HAR INTE GENÖMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
Warning: När du använder produkten är det viktigt att du använder skyddsglovar som specificeras i enlighet med EN ISO 21420:2020. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd mot alla typer av faror. Prestandan för farliga kemikalier och andra riskfyllda situationer. Skyddsinverkan gäller för användning i produkt och kan påverkas av den påfrestning utlösts för den under användning t.ex. temperatur, höga/låga temperaturer, degradation, etc.

| TYPE A, B, C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Skäddensnå | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 374-1:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1 Terminologi och förfordringar vid provning
Warning: EN ISO 374-1:2016 Denna information återger inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som lagrats från handflatan och testats. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om en blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för användning eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, näring och degradation. När skyddshandskarna har använts kan de ge sämre skydd mot såväl fysiska kemikalier som handskarna. Ribborst, evor, gnidning, degradation och andra faktorer kan också påverka kemikalier, etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För framtida kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid valet av kemikaliebeständiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotståndet det uppmätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalier. (EN ISO 374-4:2019)

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och förfordringar vid risker för mikroorganismer
Warning: EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.

| ABCD EFGH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Skäddensnå | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 374-1:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1 Terminologi och förfordringar vid provning
Warning: EN ISO 374-1:2016 Denna information återger inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som lagrats från handflatan och testats. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om en blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för användning eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, näring och degradation. När skyddshandskarna har använts kan de ge sämre skydd mot såväl fysiska kemikalier som handskarna. Ribborst, evor, gnidning, degradation och andra faktorer kan också påverka kemikalier, etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För framtida kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid valet av kemikaliebeständiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotståndet det uppmätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalier. (EN ISO 374-4:2019)

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och förfordringar vid risker för mikroorganismer
Warning: EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVINGS - METODER
Test taktillfett/finger-känsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på produktens framsida. Se på symbol för stort modelle vissa på framsidan av handskan katten är standarden vilken kan vara till lämplig för användning av frimontörerna. Där finns också uppgift om smidighet (taktilla egenskaper) vilket är skala 1,5, där 5 är högsta nivå. Även här storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNING OCH TRANSPORT: Förvaras skyddstorr och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda uppträda användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXVÄRI **JA** **NEJ**

KÄTTÖRDETJE - KATEGORIA III **FI**
 KATSO ETUUSIUVU TUOTEKOKOISTA TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. **VAIHTAMUSTENMUKAISUUSVAKUUUUS** www.ejendals.com/conformity

KÄMMERIKEMIKALIT: Osa 1 - Alttaita suorituskriteerit vähimmäistason tietyn yksikösten vaaran osalta. Se ei testattu tiestime. tulokset ei sovelletä kukaan rakenteen tai materiaalin testaukseen.
Varoitus: Tämä tieto ei kuvaa suojajalkojen jatkuvaa kestävyyttä eikä seosten ja puhtaiden kemikaalien eroa. Kemikaalien kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kimmensausta otettujen näytteen perusteella, ja se on arvioitu vain testattujen kemikaalien osalta. Se voi olla erilainen, jos käytetään nestettä. On suositeltavaa tarkistaa, että käsinneet soveltuvat käyttötarkoituksensa, koska työpaikalla vallitsevat olosuhteet voivat olla erilaisia kuin typpitestauksessa. Alkuperäisten kemikaalien ja heikennettyjen kemikaalien välillä on eroja. Suojajalkojen valitsemisessa käytettävä vaarallista kemikaalia vastaan valmistettu, koskea niiden fyysiset ominaisuudet muuttavat. Sulkiaksesi, kiinni jalkien, hankaaminen ja esimerkiksi kosketuksen kemikaalien aiheuttama haittokehitys on yhtenäistä todellista käyttöä koskevia huomautuksia. Syytävästi kemikaalien osalta haittokehitys voi olla lähekin huomioon otettava tekijä, kun valitaan kemikaaleja kestäviä käsinneitä. Tarkasta käsinneet ennen käyttöä ja vaurioituneita. Vain kertakäyttöinen tai estäyttyminen yhden työvuoron. Heikentyminen on pirstonkestävyyden muutos prosentteina mitattuna jatkuvan kestävyyskemikaalin jälkeen. (EN ISO 374-4:2019)

| TYPE A, B, C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Minimum läpisyötäisyaso (min) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 374-1:2016 Vaarallista kemikaaleita ja mikro-organismeilta suojaavat käsinneet: osa 1. Terminologia ja suorituskriteerit
Warning: EN ISO 374-1:2016 Tämä tieto ei kuvaa suojajalkojen jatkuvaa kestävyyttä eikä seosten ja puhtaiden kemikaalien eroa. Kemikaalien kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kimmensausta otettujen näytteen perusteella, ja se on arvioitu vain testattujen kemikaalien osalta. Se voi olla erilainen, jos käytetään nestettä. On suositeltavaa tarkistaa, että käsinneet soveltuvat käyttötarkoituksensa, koska työpaikalla vallitsevat olosuhteet voivat olla erilaisia kuin typpitestauksessa. Alkuperäisten kemikaalien ja heikennettyjen kemikaalien välillä on eroja. Suojajalkojen valitsemisessa käytettävä vaarallista kemikaalia vastaan valmistettu, koskea niiden fyysiset ominaisuudet muuttavat. Sulkiaksesi, kiinni jalkien, hankaaminen ja esimerkiksi kosketuksen kemikaalien aiheuttama haittokehitys on yhtenäistä todellista käyttöä koskevia huomautuksia. Syytävästi kemikaalien osalta haittokehitys voi olla lähekin huomioon otettava tekijä, kun valitaan kemikaaleja kestäviä käsinneitä. Tarkasta käsinneet ennen käyttöä ja vaurioituneita. Vain kertakäyttöinen tai estäyttyminen yhden työvuoron. Heikentyminen on pirstonkestävyyden muutos prosentteina mitattuna jatkuvan kestävyyskemikaalin jälkeen. (EN ISO 374-4:2019)

EN ISO 374-5:2016 Vaarallista kemikaaleita ja mikro-organismeilta suojaavat käsinneet: osa 5. Terminologia ja suorituskriteerit
Warning: EN ISO 374-5:2016 Penetrationsresistenssi on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain testatun näytteen osalta.

| ABCD EFGH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Minimum läpisyötäisyaso (min) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, fit the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example the assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. Never (or take off) gloves one at a time. Replace gloves regularly for hygienic use. The usage time should never exceed 8 h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage, etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.
DISPOSAL: Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislation.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE **YES** **NO**

BRUKSANVISNING - KATEGORI III **SV**
 SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE** www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANGIVEN ENSKILD FARO X = HAR INTE GENÖMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
Warning: När du använder produkten är det viktigt att du använder skyddsglovar som specificeras i enlighet med EN ISO 21420:2020. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd mot alla typer av faror. Prestandan för farliga kemikalier och andra riskfyllda situationer. Skyddsinverkan gäller för användning i produkt och kan påverkas av den påfrestning utlösts för den under användning t.ex. temperatur, höga/låga temperaturer, degradation, etc.

| TYPE A, B, C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Skäddensnå | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 374-1:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1 Terminologi och förfordringar vid provning
Warning: EN ISO 374-1:2016 Denna information återger inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som lagrats från handflatan och testats. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om en blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för användning eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, näring och degradation. När skyddshandskarna har använts kan de ge sämre skydd mot såväl fysiska kemikalier som handskarna. Ribborst, evor, gnidning, degradation och andra faktorer kan också påverka kemikalier, etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För framtida kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid valet av kemikaliebeständiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotståndet det uppmätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalier. (EN ISO 374-4:2019)

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och förfordringar vid risker för mikroorganismer
Warning: EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.

| ABCD EFGH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Skäddensnå | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 374-1:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1 Terminologi och förfordringar vid provning
Warning: EN ISO 374-1:2016 Denna information återger inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som lagrats från handflatan och testats. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om en blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för användning eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, näring och degradation. När skyddshandskarna har använts kan de ge sämre skydd mot såväl fysiska kemikalier som handskarna. Ribborst, evor, gnidning, degradation och andra faktorer kan också påverka kemikalier, etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För framtida kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid valet av kemikaliebeständiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotståndet det uppmätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalier. (EN ISO 374-4:2019)

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och förfordringar vid risker för mikroorganismer
Warning: EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVINGS - METODER
Test taktillfett/finger-känsla: Min. 1; Max. 5

Made in Vietnam

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011
 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

UK-IMPORTER

Ejendals Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street, London, England, W1 2AG

EJENDALS AB

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

Declaration of Conformity www.ejendals.com/conformity





Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

www.ejendals.com/conformity

OBJAŠNENJE PIKTOGRAMA 0 = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost. X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primijenjena za dizajn ili materijal rukavice

Upozorenje! Ovak je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene u EU 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi opasnim kemikalijama ili drugim visokorizičnim situacijama. Razine performansi odnose se na proizvode u novom stanju i ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih čimbenika koji utječu na performanse, kao što su temperatura, habanje, raspadanje itd.

EN ISO 374-1:2016 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama - 1. dio: Nazivlje i zahtijevana svojstva za kemijske rizike. **EN ISO 374-1:2016** Utvrđivanje vremena prodora kroz dlan rukavice (1 µg/cm²/min). Vrsta A > razina 2 za 6 kemikalija, Vrsta B > razina 2 za 3 kemikalije, Vrsta C > razina 1 za 1 kemikaliju.

TYPE A, B, C



ABCDEFGHIJKL MNOPST

| Razina prodiranja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----|-----|-----|------|------|------|
| Minimalno vrijeme prodora (u minutama) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| A: Metanol | J: n-heptan |
| B: Aceton | K: Natrijev hidroksid 40 % |
| C: Acetonitril | L: Sumporna kiselina 96 % |
| D: Diklormetan | M: Dušična kiselina 65% |
| E: Ugljikov disulfid | N: Octena kiselina 99% |
| F: Toluen | O: Amonijev hidroksid 25% |
| G: Dietilamin | P: Vodikov peroksid 30% |
| H: Tetrahidrofur | S: Fluorovodična kiselina 40% |
| I: Etil-acetat | T: Formaldehid 37% |

Upozorenje! EN ISO 374-1:2016 Ovi podaci ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu ili razliku između mješavina i čistih kemikalija. Otpornost na kemikalije ispitana je u laboratorijskim uvjetima samo na uzorcima dlana i odnosi se samo na ispitivanu rukavicu. Može se razlikovati ako se kemikalija upotrebljava u mješavini. Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice prikladne za predviđenu upotrebu zato što se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od ispitivanja vrste ovisno o temperaturi, habanju i razgradnji. Prilikom upotrebe zaštitne rukavice mogu biti manje otporne na opasne kemikalije zbog promjena fizičkih svojstava. Pokreti, zaplinske, trljanje, razgradnja uzrokovana dodirima s kemikalijama i drugo može značajno skratiti vrijeme upotrebe. Kad je riječ o nagrizajućim kemikalijama, razgradnja može biti najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir prilikom odabira rukavica otpornih na kemikalije. Prije upotrebe pregledajte ima li na rukavicama oštećenja ili nedostataka. Samo za jednokratnu upotrebu. Razgradnja je postotak promjene otpornosti na probijanje izmjerena nakon stalnog dodira s ispitivanom kemikalijom. EN ISO374-4:2019

EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama - 5. dio: Nazivlje i zahtijevana svojstva za rizike od mikroorganizama.



VIRUS/NIJE ISPITANO NA VIRUSE

Upozorenje! EN ISO 374-5:2016 Otpornost na propuštanje ispitana je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitivanu vrstu rukavica.

EN 16523-1:2015+A1:2018 Određivanje otpornosti materijala na upijanje kemikalija - 1. dio: Upijanje tekućih kemikalija u uvjetima stalnog dodira.

EN 388:2016 +A1:2018
 A. Otpornost na habanje, min. 0; maks. 4
 B. Otpornost na presijecanje, min. 0; maks. 5
 C. Otpornost na trgavanje, min. 0; maks. 4
 D. Otpornost na probijanje, min. 0; maks. 4
 E. Otpornost na presijecanje TDM, min. A; maks. F (EN ISO 13997)
 F. Zaštita od udarca, P= prolaz



ABCDEF

SMIJE DOĆI U DODIR S HRANOM PREMA UREDBAMA (EU) BR. 10/2011 I BR. 1935/2004.

Sve rukavice/rukavi koji su prikladni za prehrambene proizvode možda nisu prikladni za sve vrste hrane. Da biste saznali za koje se prehrambene proizvode rukavica/rukavi mogu upotrebljavati, pogledajte deklaraciju sukladnosti hrane. Obratite se društvu Ejendals za više informacija.

EN ISO 21420:2020 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTJEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN ISO 21420:2020 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će pokretljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

POHRANA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C. **PROVJERA PRIJE UPOTREBE:** Provjerite da rukavice nemaju rupe, pukotine, da nisu poderane, da im se boja nije izmijenila itd. Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružati optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod. Nosite (ili skinite) rukavice jednu po jednu. Redovito mijenjajte rukavice za higijensku uporabu. Vrijeme upotrebe ne bi trebalo biti duže od 8 sati (imajte na umu da neke kemikalije imaju kraće vrijeme prodiranja). Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NJEGA I ODRŽAVANJE: Nemojte upotrebljavati kemikalije ili oštre predmete za čišćenje rukavica. Rukavice za kemikalije ne bi se trebale prati.

ZBRINJAVANJE: Rukavice kontaminirane kemikalijama moraju se zbrinuti u za to predviđene spremnike i prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS DA NE